

PREDATOR[®]

CAR SECURITY SYSTEM

PREDATOR KEY Dallas

Instrukcja użytkownika

Spis treści:

1. Uzbrojenie	3
2. Rozbrojenie	3
3. Stan serwisowy.....	3
4. Funkcja antyporwaniowa*	3

1. Uzbrojenie

Następuje automatycznie 15 sek. po wyłączeniu stacyjki. Potwierdza to dwukrotny dźwięk piszczyka.

2. Rozbrojenie

Po wejściu do samochodu należy dotknąć klucz do czytnika. Rozbrojenie zostaje potwierdzone krótkim dźwiękiem piszczyka.

3. Stan serwisowy

Aby uniknąć oddania klucza w obce ręce, np. gdy oddajemy samochód do zakładu naprawczego, należy wprowadzić immobiliser w stan serwisowy. W tym celu należy dotknąć klucz na czas ok. 4 sek. do czytnika. Wejście w stan serwisowy zostaje potwierdzone trzykrotnym dźwiękiem piszczyka. Każde uruchomienie silnika podczas stanu serwisowego jest sygnalizowane 1-dno sekundowym dźwiękiem piszczyka. Wyjście ze stanu serwisowego odbywa się tak samo jak wejście - przyłożenie klucza do czytnika musi być poprzedzone włączeniem i wyłączeniem stacyjki.

4. Funkcja antyporwaniowa*

Uniemożliwia uprowadzenie samochodu w przypadku wymuszenia oddania kluczyków pojazdu, bądź wtargnięcie intruza podczas pracy silnika. Uaktywnienie funkcji antyporwaniowej powoduje zatrzymanie pojazdu po 60 sek.* Od 30-tej sekundy przed uruchomieniem pojazdu cykliczny dźwięk piszczyka informuje o aktywnej funkcji antyporwaniowej.

Rozbrojenie funkcji antyporwaniowej odbywa się przez dwukrotne naciśnięcie ukrytego przycisku immobilisera. Nie wyłączenie funkcji spowoduje zatrzymanie pojazdu poprzez unieruchomienie silnika.

()Funkcja, która może być ustawiana przez instalatora jako aktywna lub nieaktywna zgodnie z życzeniem użytkownika pojazdu.*