

# **PREDATOR<sup>®</sup>**

**CAR SECURITY SYSTEM**

## **PREDATOR KEY**

**Instrukcja użytkownika**

## **Spis treści:**

1. Uzbrojenie .....	3
2. Rozbrojenie .....	3
3. Stan serwisowy.....	3
4. Funkcja antyporwaniowa* .....	3

## **1. Uzbrojenie**

Następuje automatycznie 15 sek. po wyłączeniu stacyjki. Potwierdza to dwukrotny dźwięk piszczyka.

## **2. Rozbrojenie**

Po wejściu do samochodu należy zbliżyć transponder do czytnika na odległość ok. 3 cm. Rozbrojenie zostaje potwierdzone krótkim dźwiękiem piszczyka.

### **UWAGA!!!**

Urządzenie jest w stanie rozpoznać transponder tylko w ciągu 30 sekund od ostatniego wzbudzenia. Przez wzbudzenie rozumiemy otwarcie drzwi kierowcy lub włączenie stacyjki pojazdu lub uzbrojenie się immobilisera. Dzięki temu rozwiązaniu immobiliser Predator Key 1000 dodatkowo ogranicza możliwości korzystania z pojazdu przez osoby niepożądane a jednocześnie jest urządzeniem energooszczędnym, co ma istotne znaczenie w przypadku nie używania samochodu przez długi czas.

## **3. Stan serwisowy**

Aby uniknąć poinformowania obcych osób o umiejscowieniu czytnika kodu, np. gdy oddajemy samochód do zakładu naprawczego, należy wprowadzić immobiliser w stan serwisowy. W tym celu należy zbliżyć transponder na czas ok. 4 sek. do pola działania czytnika. Wejście w stan serwisowy zostaje potwierdzone trzykrotnym dźwiękiem piszczyka. Każde uruchomienie silnika podczas stanu serwisowego jest sygnalizowane 1-dno sekundowym dźwiękiem piszczyka. Wyjście ze stanu serwisowego odbywa się tak samo jak wejście - przełożenie klucza (transpondera) do czytnika musi być poprzedzone włączeniem i wyłączeniem stacyjki.

## **4. Funkcja antyporwaniowa\***

Uniemożliwia uprowadzenie samochodu w przypadku wymuszenia oddania kluczyków pojazdu, bądź wtargnięcie intruza podczas pracy silnika. Uaktywnienie funkcji antyporwaniowej powoduje zatrzymanie pojazdu po 60 sek.\* Od 30-tej sekundy przed uruchomieniem pojazdu cykliczny dźwięk piszczyka informuje o aktywnej funkcji antyporwaniowej.

Rozbrojenie funkcji antyporwaniowej odbywa się przez dwukrotne naciśnięcie ukrytego przycisku immobilisera. Nie wyłączenie funkcji spowoduje zatrzymanie pojazdu poprzez unieruchomienie silnika.

*(\*)Funkcja, która może być ustawiana przez instalatora jako aktywna lub nieaktywna zgodnie z życzeniem użytkownika pojazdu.*